Manual de utilizare

JOKADE JD010 - YOUYANG

Căști Bluetooth cu bandă pentru gât



Citiți instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

1. Siguranță

• Începeți ascultarea la volum redus. Limitați ascultarea la volum ridicat și opriți utilizarea dacă apare durere, țiuit sau disconfort.

• Nu folosiți căștile când atenția la trafic, utilaje sau avertizări este esențială.

• Feriți produsul de apă, umezeală, foc și temperaturi extreme. Nu încărcați când portul este umed.

• Nu desfaceți carcasa, nu perforați și nu scurtcircuitați acumulatorul. Opriți utilizarea dacă produsul se umflă, se deteriorează sau se încălzește excesiv.

• Țineți piesele mici departe de copiii mici. Nu forțați porturile și nu trageți de cabluri.

2. Încărcare și așezare

Conectați un cablu potrivit portului produsului, fără a forța conectorul. Folosiți o sursă compatibilă cu marcajul de alimentare al produsului, într-un loc uscat și ventilat. Deconectați ținând de conector după încărcare.

Încărcătorul nu este inclus.

Așezați banda în jurul gâtului și potriviți ușor capetele în urechi. Capetele magnetice ajută la păstrarea căștilor apropiate; funcția de oprire prin magneți nu este confirmată.

3. Conectare și utilizare

3.1 Asociere Bluetooth

• Porniți căștile folosind comanda de pornire marcată pe produs și țineți telefonul în apropiere.

• Activați Bluetooth pe telefon și căutați dispozitive disponibile. Selectați căștile și așteptați confirmarea conexiunii.

• Porniți redarea la volum redus. Dacă sunetul rămâne în telefon, selectați căștile ca ieșire audio.

• Pentru alt dispozitiv, deconectați legătura anterioară și reluați căutarea. Dacă produsul nu apare, opriți-l și reporniți-l.

3.2 Redare, volum și apeluri

Controlați redarea, piesele, volumul și apelurile din telefonul conectat. Puteți utiliza comenzile marcate pe căști; funcțiile disponibile depind de dispozitiv și aplicație.

Modelul are o unitate de control cu trei butoane, conform catalogului.

4. Specificații tehnice

Marcă / model	JOKADE JD010
Serie	YOUYANG
Versiune Bluetooth	5.0
Baterie	110 mAh
Durată de utilizare	6-8 ore
Material	ABS
Comenzi	Unitate cu trei butoane
Design	Bandă pentru gât; capete magnetice
Încărcător	Nu este inclus

5. Date radio

Bandă Bluetooth	2402-2480 MHz (2,402-2,480 GHz)
Putere maximă RF emisă (EIRP)	BR+EDR: 8,64 dBm (7,31 mW) ; BLE: -3,77 dBm (0,42 mW)

6. Depanare

Nu pornește	Încărcați acumulatorul; verificați cablul și sursa compatibilă.
Nu se conectează	Deconectați alt dispozitiv, apropiați telefonul și reluați asocierea.
Nu se aude	Verificați volumul, redarea și ieșirea audio a telefonului.
Sunet întrerupt	Reduceți distanța și obstacolele; verificați bateria.

Pentru refacerea conexiunii, ștergeți asocierea din telefon și asociați din nou. Aceasta nu reprezintă o resetare din fabrică.

7. Întreținere și eliminare

Opriți produsul și deconectați cablurile înainte de curățare. Folosiți o lavetă moale și uscată, fără solvenți. Depozitați într-un loc uscat, ferit de soare și căldură. Nu aruncați echipamentul sau acumulatorul cu deșeurile menajere; predați-le unui punct de colectare. Nu demontați acumulatorul integrat.

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, SIRLANDIA SRL declară că tipul de echipamente radio JOKADE JD010 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

https://qmax.ro/pages/declaratia-de-conformitate

Producător: SIRLANDIA SRL
Str. Grigore Procopiu nr. 46, bl. G3, sc. B, et. P, ap. 3,
Râmnicu Vâlcea, România · E-mail: sirlandia@yahoo.com