# Manual de utilizare

## JOKADE JD018 - PENGPAI

Căști Bluetooth cu bandă pentru gât



Citiți instrucțiunile înainte de prima utilizare și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

### 1. Siguranță

• Începeți ascultarea la volum redus. Limitați ascultarea la volum ridicat și opriți utilizarea dacă apare durere, țiuit sau disconfort.

• Nu folosiți căștile când atenția la trafic, utilaje sau avertizări este esențială.

• Feriți produsul de apă, umezeală, foc și temperaturi extreme. Nu încărcați când portul este umed.

• Nu desfaceți carcasa, nu perforați și nu scurtcircuitați acumulatorul. Opriți utilizarea dacă produsul se umflă, se deteriorează sau se încălzește excesiv.

• Țineți piesele mici departe de copiii mici. Nu forțați porturile și nu trageți de cabluri.

### 2. Încărcare și așezare

Conectați un cablu USB Type-C, fără a forța conectorul. Folosiți o sursă compatibilă cu marcajul de alimentare al produsului, într-un loc uscat și ventilat. Deconectați ținând de conector după încărcare.

Timp de încărcare declarat: aproximativ 4 ore.

Încărcătorul nu este inclus.

Așezați banda în jurul gâtului și potriviți ușor capetele în urechi. Capetele magnetice ajută la păstrarea căștilor apropiate; funcția de oprire prin magneți nu este confirmată.

### 3. Conectare și utilizare

### 3.1 Asociere Bluetooth

• Porniți căștile folosind comanda de pornire marcată pe produs și țineți telefonul în apropiere.

• Activați Bluetooth pe telefon și căutați dispozitive disponibile. Selectați căștile și așteptați confirmarea conexiunii.

• Porniți redarea la volum redus. Dacă sunetul rămâne în telefon, selectați căștile ca ieșire audio.

• Pentru alt dispozitiv, deconectați legătura anterioară și reluați căutarea. Dacă produsul nu apare, opriți-l și reporniți-l.

### 3.2 Redare, volum și apeluri

Controlați redarea, piesele, volumul și apelurile din telefonul conectat. Puteți utiliza comenzile marcate pe căști; funcțiile disponibile depind de dispozitiv și aplicație.

### 4. Specificații tehnice

| | |
|---|---|
| Marcă / model | JOKADE JD018 |
| Serie | PENGPAI |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Distanță de transmisie | Peste 10 m, conform catalogului |
| Baterie | 1.000 mAh |
| Port de încărcare | USB Type-C |
| Timp de încărcare | Aproximativ 4 ore |
| Durată de redare | Aproximativ 120 ore |
| Durată în așteptare | Până la 365 zile, valoare declarată |
| Difuzor | 16 mm, inel de cupru |
| Răspuns în frecvență | 20 Hz - 20 kHz |
| Sensibilitate | 97 ± 3 dB |
| Material | ABS, silicon și aliaj de aluminiu |
| Încărcător | Nu este inclus |

### 5. Date radio

| | |
|---|---|
| Bandă Bluetooth | 2402-2480 MHz (2,402-2,480 GHz) |
| Putere maximă RF emisă (EIRP) | BR+EDR: 8,64 dBm (7,31 mW) ; BLE: -3,77 dBm (0,42 mW) |

### 6. Depanare

| | |
|---|---|
| Nu pornește | Încărcați acumulatorul; verificați cablul și sursa compatibilă. |
| Nu se conectează | Deconectați alt dispozitiv, apropiați telefonul și reluați asocierea. |
| Nu se aude | Verificați volumul, redarea și ieșirea audio a telefonului. |
| Sunet întrerupt | Reduceți distanța și obstacolele; verificați bateria. |

Pentru refacerea conexiunii, ștergeți asocierea din telefon și asociați din nou. Aceasta nu reprezintă o resetare din fabrică.

### 7. Întreținere și eliminare

Opriți produsul și deconectați cablurile înainte de curățare. Folosiți o lavetă moale și uscată, fără solvenți. Depozitați într-un loc uscat, ferit de soare și căldură. Nu aruncați echipamentul sau acumulatorul cu deșeurile menajere; predați-le unui punct de colectare. Nu demontați acumulatorul integrat.

### Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, SIRLANDIA SRL declară că tipul de echipamente radio JOKADE JD018 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:

https://qmax.ro/pages/declaratia-de-conformitate

**Producător: SIRLANDIA SRL**
Str. Grigore Procopiu nr. 46, bl. G3, sc. B, et. P, ap. 3,
Râmnicu Vâlcea, România · E-mail: sirlandia@yahoo.com